



GEBRUIKSAANWIJZING

VOORDAT JE BEGINT...



1. Het oppervlak moet glad, schoon en ontvet zijn.
2. Controleer of de print aan je verwachtingen voldoet. Als hij uit meerdere delen bestaat, controleer dan of alles goed bij elkaar past.

VINYL BEHANG, VINYL FOTOBEHANG & AFWASBAAR FOTOBEHANG





1. Plaats de print vanaf de linkerhoek van de ruimte, vanaf een raam of vanaf de deur. Om de eerste strook perfect recht te hangen, kan je jezelf helpen door een verticale lijn op de muur te tekenen. Smeer de lijm op de muur waar je de eerste strook gaat plaatsen.
2. Plaats de print van boven naar beneden. Rol de strook beetje bij beetje uit en trek hem steeds voorzichtig strak. Vergeet niet het materiaal aan te drukken, zodat de lucht eronder verdwijnt. Dit kan je het best met een rakel doen. Plaats de volgende stroken met de rand tegen de rand van de daarvoor geplaatste strook.
3. Gebruik eventueel keukenpapier om de overtollige lijm te verwijderen die je aan de rand van het behang kan aantreffen. Doe dit voorzichtig. Als de print vochtig is door de lijm, is hij erg kwetsbaar.

ZELFKLEVEND FOTOBEHANG EN STICKERS




Plaats de print van boven naar beneden en begin aan de linker kant. Trek stap voor stap het papier van de folie los en trek het steeds voorzichtig strak. Druk daarbij het materiaal ook aan en verwijder de luchtbelln. Dit kan je het best met een rakel doen. Als het nodig is, kan je de print loshalen en hem nog een keer opplakken.

MUURSTICKER



Haal de draagfolie zo los dat de transferfolie en de sticker nog aan elkaar vastzitten. Plaats de sticker met de transferfolie op een glad, schoon en ontvet oppervlak. Druk alle elementen van de sticker goed aan. Haal vervolgens de transferfolie aan een van de bovenste hoeken los, op zo'n manier dat de sticker op de muur blijft zitten. Als het nodig is, kan je de sticker lostrekken en nog een keer opplakken.



HET IS JE GELUKT! GENIET VAN DE GEPIXERSEERDE RUIMTE!